

Deler til HIFI FM

Type	Artikkelnummer	Kan erstattes av	Merknad ved erstatning	Lagervare	Brukt	Bestvare
Diode	1N4148			x		
Diode	AA119	Ingen				
Diode	BA170	1N4148				
Diode	BB104	Ingen				
Diode	BY133					x
Diode	BYX10	BY133				
Transistor	BC139	BC161				
Transistor	BC140	BC141				
Transistor	BC141					x
Transistor	BC144	BC141				
Transistor	BC147	BC547				
Transistor	BC149	BC550				
Transistor	BC547			x		
Transistor	BC550			x		
Transistor	BC161					x
Transistor	BD243C			x		
Transistor	BF194	BF255				
Transistor	BF195	BF255				
Transistor	BF200					x
Transistor	BF255			x		
Transistor	2N5492	=2N5496, BD243C				

Deler til HIFI FM

Artikkelnummer	Navn	Kommentar	Lagervare	Brukt	Bestvare
202806	Skalalampe	6,3V	x		
210507	Stereolampe	7V, 50mA	x		
269406	Sikringslampe	12V, 3W	x		
312910	Signalindikator	Skala må flyttes over (enkelt)	x		
840056	Nettbryter			x	