



DAB+ BRUKERVEILEDNING FOR FM MOTTAGERE

- Koble til en egnet DAB-antenne.
- Vippebryteren bak brukes til å velge mellom DAB+ og FM.
I stilling DAB vil FM skalaen inneholde kun DAB+ kanaler, i stilling FM vil FM-radioen fungere som normalt.
- For å slette kanallisten og utføre et helt nytt søk, holdes knappen SØK inntrykket mens apparatet slås på med hovedbryter.
Det vil høres et pip som forteller at kanalsøk er i gang (for forsterkere med rele er det ikke sikkert man hører et pip før releet slår inn).
Dersom enheten ikke finner noen kanaler vil det komme et nytt pip, og søket vil gjentas helt frem til det finnes kanaler å lagre. Gjentakende pip skyldes svake signaler, forsøk å endre antennens plassering.
- Kanaler som blir funnet lagres i en liste i enhetens minne. Kanaler lagres kun én gang i listen. Et kanalsøk tar ca. 30 sekunder.
- Kanalene plasseres jevnt utover skalaen.
Det genereres støy i området mellom stasjonene.
- Hvis en kanal mottas uten lyd eller med avbrutt lyd (stamming), er antennesignalet for svakt eller ubrukelig på grunn av interferens. Forsøk å endre plassering eller skifte av antenne.
- Ved mottak av for mange DAB-kanaler (mer enn 50) vil det automatiske søket ikke få plass til alle kanalene.
Prøv derfor et nytt kanalsøk om noen kanaler savnes.
- I visse tilfeller (endring av kanaler, endring av plassering av radioen osv.) kan det være nødvendig å slette stasjonslisten.
Gjør da et nytt kanalsøk.

GOD FORNØYELSE!