

## Deler til TR 2075-2080

Type	Artikkelnummer	Kan erstattes av	Merknad ved erstatning	Lagervare	Brukt	Bestvare
Diode	1N4148			x		
Diode	AA119	Ingen				
Diode	BA159			x		
Diode	BB104	Ingen				
Diode	BY206	BA159				
Transistor	BC147A	BC547				
Transistor	BC148	BC547				
Transistor	BC149	BC550				
Transistor	BC485	BC639(NB!)	Pinnekonfigurasjon fra CBE til BCE			
Transistor	BC527-35	BC640(NB!)	Pinnekonfigurasjon fra CBE til BCE			
Transistor	BC537-35	BC639(NB!)	Pinnekonfigurasjon fra CBE til BCE			
Transistor	BC547			x		
Transistor	BC550			x		
Transistor	BC557			x		
Transistor	BC560			x		
Transistor	BC639			x		
Transistor	BC640			x		
Transistor	BD317			x		
Transistor	BD318			x		
Transistor	BF194	BF255				
Transistor	BF195	BF255				
Transistor	BF255			x		
Transistor	BFW44					(x)
Transistor	M179	BD529 - BD237				(x)
Transistor	M180	BD530 - BD238				(x)
Transistor	RCA40822	BF960 -> BF900			x	
Transistor	RCA40823	BF960 -> BF900			(x)	
Transistor	2N5458	BF245(NB!)	Pinnekonfigurasjon forskjellig - Snus 180gr			x
Transistor	2N5630	BD317				(x)
Transistor	2N6030	BD318				(x)
IC krets	MC1310P					x
IC krets	MD8003					
IC krets	TCA420A					x
IC krets	UA703				x	(x)

## Deler til TR 2075-2080

Artikkelnummer	Navn	Kommentar	Lagervare	Brukt	Bestvare
350079	Keramisk filter 10,7 MHz	Bytt alle ved dårlig FM mottak	x		
310124	Skalalampe	12V, 3W	x		
310124	Sikringslampe	12V, 3W	x		
334986	Stereolampe	24V, 50mA	x		
334605	Indikatorlampe skala	14V, 80mA med trådender	x		